Insecticida + fungicida AL AGUA para la protección total de la madera

FFICACIA - GARANTÍ

PRODUCTO GARANTIZADO



XILIX 3000 F

- Eficacia preventiva y curativa (CLASES DE USO 1,2 y 3.1).
- Incoloro e inodoro.
- El efecto del tratamiento es inmediato y óptimo desde la etapa de fijación.
- La apariencia de la madera no se ve afectada por la aplicación de XILIX 3000P+.
- Compatible con todo tipo de acabados.

EFICAZ

Contra larvas de insectos xilófagos (capricornios, líctidos, carcomas), termitas y hongos.

DISCRETO

Autorizado para tratamiento de madera en interior y exterior, incoloro e inodoro.

EN BASE ACUOSA

Emulsionable inyectable al agua autorizado en España y sin disolventes orgánicos.



CON CERTIFICADO



Modo de uso

Preventivo:

Aplicación superficial: UC 1 a 3.1:200 gr. de producto/m2 de madera. **Curativo:**

Aplicación superficial: aplicar 300 gr. de producto/m2 de madera. Inyección (combinada con aplicación superficial): aplicar 180 gr. de producto/m2 de madera (+300 gr. de producto/m2 de madera).

Composición

Cipermetrina 0,11% Propiconazol 0.16% Tebuconazol 0,05% IPBC 0,05% Decil glucósido 0,72% Distribuidor por:



www.sanitrade.es







